

90° 不凍水栓柱 A15V 取扱説明書（お客様用）

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。寒冷地では冬季に水道が凍結し、破損などの事故を生じることがあります。不凍水栓柱はハンドル操作を行うことにより、立ち上がり管内の水を抜き、凍結事故を防止する給水器具です。


この「取扱説明書」は、お読み頂いた後「施工説明書」と共に保管してください。

使用方法


凍結の恐れのない時は、不凍水栓柱のハンドルを 通水位置 にして下さい。

（右図のように太陽マークが 蛇口側 を向きます）

通水状態




蛇口側




凍結の恐れのある時は、不凍水栓柱のハンドルを 時計方向に 90° 回し、水抜き位置 にして下さい。（右図のように雪だるまマークが蛇口側 を向きます）

確実に水抜きするため、蛇口を開けホースを外して下さい。

水抜き状態



蛇口側



使用上の注意

以下に示した注意事項は、漏水などの重大な結果に結び付く可能性があります。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守って使用してください。

- ① 不凍水栓柱は全開（通水）・全閉（止水・水抜き）でご使用下さい。 中間位置で使用されますと水量が少ない、水抜きができない等の恐れがあります。
- ② 解氷作業などでは直火を使用しないで下さい。 漏水の原因となります。また保温カバー等に引火し、火災の恐れもあります。
- ③ 水抜き時には蛇口を開けホースを外して下さい。
- ④ 本製品を分解しないで下さい。 破損や漏水の原因となります。
- ⑤ 本製品及び蛇口の方向は変更しないでください。 接合ネジ部がゆるみ、漏水による損害が発生する恐れがあります。
- ⑥ ネジ部は直接触れないで下さい。 鋭利なため、けがをする恐れがあります。
- ⑦ 本製品にアースをとらないでください。 腐食する恐れがあります。
- ⑧ 本製品にはゴムパッキン等の消耗品を使用しています。消耗品に関するメンテナンス、点検については施工工事店等にご相談下さい。

保証内容

保証期間：2年間

- ◆取扱説明書、製品貼付けラベル等の注意書に従った正常な使用維持管理状態で保証期間中に故障した場合、無償修理致します。
- ◆保証期間中でも以下の場合は有償修理とさせていただきます。

- 使用・維持管理上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
- 水道水以外の利用による故障及び損傷。
- 天災・火災等の自然災害、その他事故など故障の原因が商品以外にあるとき。
- 消耗部品の磨耗・劣化に伴う故障及び損傷。
- 配管作業時における異物の混入による損傷及び機能低下。
- 本書に取扱日・取扱店の記入の無い場合

施工年月日 年 月 日

施工工事店名（※工事店名は必ず記入して下さい）

電話番号

前澤給装工業株式会社

本社 〒152-8510 東京都目黒区鷹番2丁目14番4号 (03)3716-1511(代表)