

S2 型 下部バンド・クランプ 施工手順書

同梱の下部バンド・クランプをご使用の際は、この施工手順書をお読みいただき、確実な施工を行って下さい。

事前に準備いただく工具：プラスチックハンマー


▲ 注意 ・ 管の清掃および管表面の切削、サドルの融着面の清掃は別紙施工手順書の作業を必ず行って下さい。

手順

- サドルに下部バンドを当て、ヒンジ部分を手でパチンと差し込みます。

※ EF サドル付分水栓 S2 型はどちら側にも差し込み可能です。

- サドルとクランプを管に設置し、クランプをサドルに向かって右側から入れ、プラスチックハンマーで、少しずつ叩いてサドルを仮固定します。
クランプのストッパーがサドル部ストッパーに当たって止まりますので、必要以上に叩き込まないでください。




クランプ裏面

クランプ部
ストッパー



ヒンジの差し込み



クランプの打ち込み



施工完了



ストッパー部

以上の仮固定の作業が終了しましたら、融着作業を行って下さい。

前澤給装工業株式会社

No.W1048